

문화공간 '아트 애비뉴27' 음향장비 사용 설명서


음향장비는 공연 전 담당자와 사전 세팅 완료 후 아래 설명서에 따라 작동해주시길 바랍니다.

<마이크 크기 키우기/줄이기 >

1. 마이크 볼륨 키우기(▲)




2. 마이크 볼륨 줄이기(▼)




<에코 - 넣기&빼기 / 키우기&줄이기>

에코 켜기&끄기(기본 세팅: 킴): MC마이크(초록색)은 이미 제거되어있음


1. 에코 넣기(버튼: 빨강불 끄)



2. 에코 빼기(버튼: 빨강불 켜)



1. 에코 키우기



2. 에코 줄이기

